

KCE-300BTJ Bluetooth® 携帯電話適合表

本適合表のご利用について

【ご注意】

- ・この結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型番の携帯電話機種全ての保証するものではありません。
- ・携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があり、通信や一部機能が動作しない場合があります。

【製品仕様制約事項】

- ・本商品は、以下のアルパイン製ヘッドユニットとの接続対応となります。(2009年2月現在)
：CDA-106Ji/iDA-X100/iDA-X200/iDA-X001/CDA-9887Ji/CDA-9885Ji
- ・上記アルパイン製ヘッドユニット使用機種により、機能可否及び表示が異なります。各ヘッドユニットの取扱説明書をご確認下さい。

【制約事項】

- ・ハンズフリー通話には、HFP (Hands Free Profile) 準拠の携帯電話が必要です。
- ・交通量の多い市街地や、狭い道でのご利用は避けてください。
- ・通話は大きな声ではっきりお話しください。
- ・通話中は窓を開けてお話しください。
- ・ハンズフリー電話同士の通話、騒音の大きい場所での通話など、使用状況によっては相手の声が聞こえにくい場合や、相手に声が伝わりにくい場合があります。
- ・相手の電話の種類や電話回線の組み合わせにより、不自然な音声になる場合があります。
- ・携帯電話によっては、ハンズフリー電話が使用できない場合があります。
- ・携帯電話の Bluetooth 設定が必要です。携帯電話側の取扱説明書をご覧ください。
- ・携帯電話からのパスキー入力操作については、携帯電話側の取扱説明書をご覧ください。
- ・携帯電話の接続が完了するまで携帯電話の画面を確認しながら操作を行ってください。
- ・電話帳のデータを送信するには、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- ・Bluetooth 対応の携帯電話などの音楽情報をワイヤレスで本機から操作 / 再生することができます。
- ・音楽再生については、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 準拠の携帯電話が必要です。ただし、ビデオ再生には対応しておりません。
- ・電話機を接続するときは、ダイヤルロックやセルフモード等の電話機の機能制限設定は全て解除して下さい。
- ・待ち受け以外の状態で携帯電話を接続した際は、一部機能が正常に動作しないことがあります。
- ・割り込み通話および三者通話サービスには対応しておりません。

【Bluetooth®に関して】

- ・本機は以下の Bluetooth® のプロファイルに対応しております。
Bluetooth® に接続する際には接続携帯電話が上記プロファイルに対応している必要があります。
 - HFP (Hands Free Profile)
 - OPP (Object Push Profile)
 - A2DP 1.0 (Advanced Audio Distribution Profile 1.0)
 - AVRCP 1.0 (Audio Video Remote control Profile 1.0)

【商標に関して】

- ・FOMA は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
- ・Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc の登録商標です。
- ・その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。

KCE-300BTJ Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/12/25現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込		
					1件送信	複数件送信	全件送信
NTT DoCoMo (FOMA)	HTC	htc Z	○※3	○※1※2	○	-	-
		HT1100	○※3※6	○※1	○	-	-
		HT-01A	○※3※6	○※1	○	-	○※5
		HT-02A	○※3※6	○	○	-	○
	NEC	N-01A	○※6	×	-	-	-
		N-02A	○※6	×	-	-	-
		N-04A	○※3	○※1※2※4※16	-	-	-
		N-07A	○※3※6	○※1※4※14	○	-	○※5
		N-08A	○※3※6	○※1※4	○	-	○※5
		N-09A	○※3※6	○※1※4※14	○	-	○※5
	NOKIA	NM705i	○※3※6※11	○※1	○	-	-
		NM706i	○※3※6※11	○※1	○	○	-
		X04HT	○※3※6※11	○※1	○	○	-
		NM850iG	○※6	-	×※15	×※15	×※15
	Motorola	M702iG	○	○※1※2	○	-	○※5
		M702iS	○	○※1※2	○	-	○※5
	シャープ	SH906i	○※3	○※1※4	○	-	○※5
		SH906iTV	○※3	○※1※2※4	○	-	○※5
		SH-01A	○※6	○※1※4	○	-	○※5
		SH-03A	○※3※6	○※1※4	○	-	○※5
		SH-04A	○※3※6	○※4	○	-	○※5
		SH-06A	○※3※6	○※4	○	-	○※5
		SH-07A	○※3※6	○※4	○	-	○※5
		SH-01B	○※3※6	○※4	○	-	○※5
		SH-02B	○※3※6	○※4	○	-	○※5
	パナソニック	P902i	○※3	○※1※4	○	-	○※5
		P902iS	○※3	○※1※4	○	-	○※5
		P903i	○※3	○※1※4	○	-	○※5
		P903iX HIGH-SPEED	○※3	○※1※4	○	-	○※5
		P903iTV	○※3	○※1※4	○	-	○※5
		P904i	○※3	○※1※4	○	-	○※5
		P905i	○※3	○※1※4	○	-	○※5
		P905iTV	○※3	○※1※4	○	-	○※5
		P906i	○※3	○※1※4	○	-	○※5
		P-01A	○※3	○※1※2	○	-	○※5
		P-02A	○※3	○※1	○	-	○※5
		P-07A	○※3※6	○※1	○	-	○※5
		P-08A	○※3※6	○※1	○	-	○※5
		P-09A	○※3※6	○※1	○	-	○※5
		P-01B	○※3※6	○※1	○	-	○※5
	富士通	F900iT	×	×	×	×	×
		F1100	○※3※6	○※1※2	○	-	-
		F-01A	○※3※6	○※1※2	○	-	○※5
		F-03A	○※3	○※2	○	-	○※5
		F-09A	○※3※6	○※1	○	-	○※5
		F-01B	○※3※6	○※1	○	-	○※5
		F-03B	○※3※6	○※1	○	-	○※5

- ※1：オーディオ再生中の通話終了後や発信中止後には、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。
- ※2：オーディオ再生中の着信で通話の場合、通話終了後のオーディオ再生は曲の始めから再生されます。
- ※3：着信時に携帯電話の「通話」ボタンを押した場合、携帯電話での会話となります。
- ※4：オーディオ再生中の着信に「拒否」した場合、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。
- ※5：電話帳を全件送信された場合、オーナー様の電話番号（自局）も自動的に登録されます。
- ※6：着信音が、携帯電話からも出力されます。
- ※7：オーディオ再生中に通話した場合、相手電話への発信ができません。電話発信を行う前に、オーディオ再生を停止又は終了してください。
- ※8：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)*に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ再生ができません。
- ※9：BT Audio 停止時に、再生操作によりBluetooth接続が切断されてしまいます。切断された場合は、再度Bluetooth接続を行ってください。
- ※10：一部の特殊文字（☆等）について文字化けを起こすことがありますが、発信には問題ありません。
- ※11：ペアリングや自動接続に時間がかかることがあります。
- ※12：携帯端末側がAVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) が非対応の為、ヘッドユニットからBTオーディオの操作ができません。
携帯端末から操作が可能です。
- ※13：発信時及び着信時の電話番号表示が出来る「-----」と表示されます。
この場合、着信・発信・不在着信履歴に残りませんので電話帳による発信を行って下さい。
- ※14：オーディオ再生中の着信の通話終了後、全曲一覧に戻ります。
- ※15：送信された各電話帳名が「No Support」表示は、正確な文字で表示されない場合があります。
- ※16：AVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ操作ができません。
- ※17：ペアリング後、車載器からのキー操作を1度しか受け付けず、以降は操作不可となります。
- ※18：AVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) に対応している携帯電話ですが、本機で曲戻り、曲送り操作ができません。

KCE-300BTJ Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/12/25現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込		
					1件送信	複数件送信	全件送信
au (WIN)	カシオ	E03CA	○※3※6	-	○	○	○※5
		W62CA (G'z One)	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W63CA	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		CA001	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		CA002	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		CA003	○※3※6	×※8	○	○	○※5
	CASIO	E03CA	○※3※6	-	○	○	○※5
		G'zOne W62CA	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W63CA	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		CA001	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		CA002	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		CA003	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		CA003	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		CA004	○※3※6	×※8	○	○	○※5
	シャープ	W62SH	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W64SH	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		SH001	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		SH002	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		SH003	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		SH004	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		E06SH	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		SHY01 (Sportio water beat)	○※3※6	×※8	○	○	○※5
	ソニーエリクソン	W54S	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W61S	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W65S (Walkman Phone Xmini)	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		Walkman Phone Premier3	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		S001 (Cyber-shotケータイ)	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		S0X01 (G9)	○※3※6	×※8	○	○	○※5
	三洋	W54SA	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W61SA	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W63SA	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W64SA	○※3※6	×※8	○	○	○※5
	東芝	A5504T	○※3※6	-	○	○	○※5
		W21T	○※3※6	-	○	○	○※5
		W31T	○※3※6	-	○	○	○※5
		W32T	○※3※6	-	○	○	○※5
		W41T (MUSIC-HDD)	○※3※6	-	○	○	○※5
		W44T	×	×	×	×	×
		W52T	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W54T	○※3	×※8	○	○	○※5
		W56T	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W61T	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W63T (Sportio)	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W65T	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		TSY01 (biblio)	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		T003	○※3※6	×※8	○	○	○※5
	日立	W62H	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		W63H	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		H001	○※3※6	×※8	○	○	○※5
		HIY01 (Mobile Hi-Vision CAM Wooo)	○※3※6	×※8	○	○	○※5

※1：オーディオ再生中の通話終了後や発信中止後には、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。

※2：オーディオ再生中の着信で通話の場合、通話終了後のオーディオ再生は曲の始めから再生されます。

※3：着信時に携帯電話の「通話」ボタンを押した場合、携帯電話での会話となります。

※4：オーディオ再生中の着信に「拒否」した場合、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。

※5：電話帳を全件送信された場合、オーナー様の電話番号（自局）も自動的に登録されます。

※6：着信音が、携帯電話からも出力されます。

※7：オーディオ再生中に通話した場合、相手電話への発信ができません。電話発信を行う前に、オーディオ再生を停止又は終了してください。

※8：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ再生ができません。

※9：BT Audio 停止時に、再生操作によりBluetooth接続が切断されてしまいます。切断された場合は、再度Bluetooth接続を行ってください。

※10：一部の特殊文字（☆等）について文字化けを起こすことがあります。発信には問題ありません。

※11：ペアリングや自動接続に時間がかかることがあります。

※12：携帯端末側がAVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) が非対応の為、ヘッドユニットからBTオーディオの操作ができません。
携帯端末から操作が可能です。

※13：発信時及び着信時の電話番号表示が出来ず「-----」と表示されます。

この場合、着信・発信・不在着信履歴に残りませんので電話帳による発信を行って下さい。

※14：オーディオ再生中の着信の通話終了後、全曲一覧に戻ります。

※15：送信された各電話帳名が「No Support」表示は、正確な文字で表示されない場合があります。

KCE-300BTJ Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/12/25現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込		
					1件送信	複数件送信	全件送信
SoftBank (3G)	Apple	iPhone 3G	○※3	-	-	-	-
		iPhone 3GS	○※3※6	○※18	-	-	-
	HTC	X01HT	○※3※6	-	○	-	-
		X02HT	○※3※6	○※12	○	-	-
		X03HT	○※3※6	○※2	○	-	-
		X04HT	○※3※6	○※1	○	-	-
		X05HT	○※3※6	○※1	○	○	-
	NEC	705N	○※6※13	-	○	-	-
		706N	○※6※13	-	○	-	-
		804N	○※6※13	-	○	-	-
		830N	○※6※13	×※17	○	-	-
		930N	○※3※6	○※1※4※7※17	-	-	-
		931N	○※3※6	○※1※4※7※17	-	-	-
	NOKIA	702NK	○※6	-	×※15	×※15	×※15
		702NKII	○※6	-	○	-	-
		705NK	○※6	○※1※2※4	○	-	-
		804NK	○※6	-	○	-	-
		N82	○※6	○※1	○	-	○
		X01NK	○※6	-	○	-	-
		X02NK	○※6	○	○	-	-
	サムスン	705SC	○※6	○※1	○	-	-
		706SC	○※6	○※1	○	-	-
		707SC	○※6	○※1	○	-	-
		707SCII	○※6	○※1	○	-	-
		708SC	○※6	○※1	○	-	-
		709SC	○※6	○※1	○	-	-
		804SS	○※3※6※13	-	○	-	-
		805SC	○※6	○※1	○	○	○※5
		820SC	○※6	○※1※4	○	○	○※5
		821SC	○※6	○※1※4	○	○	○※5
		830SC	○※6	○※1	○	○	○※5
		920SC	○※6	○※1	○	○	○※5
		930SC	○※6	○※1	○	○	○※5
		931SC	○※6	○※1※7	○	○	○※5
		940SC	○※6	○※1	○	○	○※5
	パナソニック	705P	○※6	-	○	-	-
		705Px	○※6	-	○	-	-
		706P	○※6	-	○	-	-
		810P	○※6	-	○	-	-
		820P	○※6	-	○	-	-
		821P	○※6	-	○	-	-
		822P	○※6	-	○	-	-
		920P	○※3※6	○※1※3	○	-	○※5
		921P	○※3	○※1※3	○	-	○※5
		930P	○※3	○※1	○	-	○※5
		931P	○※3※6	○※1※7	○	-	○※5

- ※1：オーディオ再生中の通話終了後や発信中止後には、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。
- ※2：オーディオ再生中の着信で通話の場合、通話終了後のオーディオ再生は曲の始めから再生されます。
- ※3：着信時に携帯電話の「通話」ボタンを押した場合、携帯電話での会話となります。
- ※4：オーディオ再生中の着信に「拒否」した場合、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。
- ※5：電話帳を全件送信された場合、オーナー様の電話番号（自局）も自動的に登録されます。
- ※6：着信音が、携帯電話からも出力されます。
- ※7：オーディオ再生中に通話した場合、相手電話への発信ができません。電話発信を行う前に、オーディオ再生を停止又は終了してください。
- ※8：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ再生ができません。
- ※9：BT Audio 停止時に、再生操作によりBluetooth接続が切断されてしまいます。切断された場合は、再度Bluetooth接続を行ってください。
- ※10：一部の特殊文字（☆等）について文字化けを起こすことがありますが、発信には問題ありません。
- ※11：ペアリングや自動接続に時間がかかることがあります。
- ※12：携帯端末側がAVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) が非対応の為、ヘッドユニットからBTオーディオの操作ができません。携帯端末から操作が可能です。
- ※13：発信時及び着信時の電話番号表示が出来る「-----」と表示されます。
この場合、着信・発信・不在着信履歴に残りませんので電話帳による発信を行って下さい。
- ※14：オーディオ再生中の着信の通話終了後、全曲一覧に戻ります。
- ※15：送信された各電話帳名が「No Support」表示は、正確な文字で表示されない場合があります。
- ※16：AVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ操作ができません。
- ※17：ペアリング後、車載器からのキー操作を1度しか受け付けず、以降は操作不可となります。
- ※18：AVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) に対応している携帯電話ですが、本機で曲戻り、曲送り操作ができません。

KCE-300BTJ Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/12/25現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込		
					1件送信	複数件送信	全件送信
SoftBank (3G)	シャープ	703SH	○※6	-	○※10	-	○※5※10
		703SHf	○※6	-	○※10	-	○※5※10
		705SH SLIMIA	○※6	-	○	-	○※5
		802SH	○※6	-	×※15	-	○※5※10
		X04HT	○※6	○※1	×※15	-	○※5※10
		804SH	○※6	-	○	-	○※5
		810SH	○※6	-	○	-	○※5
		811SH	○※6	-	○	-	○※5
		812SH	○※6	-	○	-	○※5
		812SH s	○※6	-	○	-	○※5
		812SH sll	○※6	-	○	-	○※5
		813SH	○※6	○※1※2※4	○	-	○※5
		814SH	○※6	○※7	○	-	○※5
		815SH	○※6	○※7	○	-	○※5
		816SH	○※6	○※7	○	-	○※5
		820SH	○※6	○※7	○	-	○※5
		821SH	○※6	○※7	○	-	○※5
		823SH	○※6	○※7	○	-	○※5
		824SH	○※6	○※7※9	○	-	○※5
		825SH	○※6	○※7※9	○	-	○※5
		902SH	○※6	-	○※10	-	○※5※10
		903SH	○※6	-	○※10	-	○※5※10
		904SH	○※6	-	○	-	○※5
		905SH	○※6	-	○	-	○※5
		910SH	○※6	-	○	-	○※5
		911SH	○※6	○※7※9	○	-	○※5
		912SH	○※6	○※7※9	○	-	○※5
		913SH	○※6	○※7※9	○	-	○※5
		920SH	○※6	○※7※9	○	-	○※5
		921SH	○※6	○※7※9	○	-	○※5
		922SH	○※6	○※7※9	○	-	○※5
		923SH	○※6	○※9	○	-	○※5
		930SH	○※6	○※1※7※9	○	-	○※5
		931SH	○※6	○※1※7※9	○	-	○※5
		932SH	○※3※6	○※7※9	○	-	○※5
		933SH	○※3※6	○※1※7※9	○	-	○※5
		934SH	○※3※6	○※1※7※9	○	-	○※5
		940SH	○※3※6	○※1※7※9	○	-	○※5
		941SH	○※3※6	○※1※7※9	○	-	○※5
	ソニーエリクソン	802SE	○※6	-	×※15	-	-

- ※1：オーディオ再生中の通話終了後や発信中止後には、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。
- ※2：オーディオ再生中の着信で通話の場合、通話終了後のオーディオ再生は曲の始めから再生されます。
- ※3：着信時に携帯電話の「通話」ボタンを押した場合、携帯電話での会話となります。
- ※4：オーディオ再生中の着信に「拒否」した場合、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。
- ※5：電話帳を全件送信された場合、オーナー様の電話番号（自局）も自動的に登録されます。
- ※6：着信音が、携帯電話からも出力されます。
- ※7：オーディオ再生中に通話した場合、相手電話への発信ができません。電話発信を行う前に、オーディオ再生を停止又は終了してください。
- ※8：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ再生ができません。
- ※9：BT Audio 停止時に、再生操作によりBluetooth接続が切断されてしまいます。切断された場合は、再度Bluetooth接続を行ってください。
- ※10：一部の特殊文字（☆等）について文字化けを起こすことがあります。発信には問題ありません。
- ※11：ペアリングや自動接続に時間がかかることがあります。
- ※12：携帯端末側がAVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) が非対応の為、ヘッドユニットからBTオーディオの操作ができません。
携帯端末から操作が可能です。
- ※13：発信時及び着信時の電話番号表示が出来る「-----」と表示されます。
この場合、着信・発信・不在着信履歴に残りませんので電話帳による発信を行って下さい。
- ※14：オーディオ再生中の着信の通話終了後、全曲一覧に戻ります。
- ※15：送信された各電話帳名が「No Support」表示は、正確な文字で表示されない場合があります。
- ※16：AVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ操作ができません。
- ※17：ペアリング後、車載器からのキー操作を1度しか受け付けず、以降は操作不可となります。
- ※18：AVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) に対応している携帯電話ですが、本機で曲戻り、曲送り操作ができません。

KCE-300BTJ Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/12/25現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読み込		
					1件送信	複数件送信	全件送信
SoftBank (3G)	東芝	705T	○	-	○	-	-
		803T	○	-	○	-	-
		823T	○※3※6	○※14	○	-	○※5
		824T	○※3※6	○※14	○	-	○※5
		830T	○※3※6	○※1	○	-	-
		902T	○	-	○	-	-
		903T	○	-	○	-	-
		904T	○	-	○	-	○※5
		910T	○※6	-	○	-	-
		911T	○※6	○	○	-	○※5
		912T	○※6	○※14	○	-	○※5
		920T	○※6	○※1※7※9	○	-	○※5
		921T	○※6	○※1※9※14	○	-	○※5
		X01T	○※3※6	○※1	○	-	-

- ※1：オーディオ再生中の通話終了後や発信中止後には、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。
- ※2：オーディオ再生中の着信で通話の場合、通話終了後のオーディオ再生は曲の始めから再生されます。
- ※3：着信時に携帯電話の「通話」ボタンを押した場合、携帯電話での会話となります。
- ※4：オーディオ再生中の着信に「拒否」した場合、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。
- ※5：電話帳を全件送信された場合、オーナー様の電話番号（自局）も自動的に登録されます。
- ※6：着信音が、携帯電話からも出力されます。
- ※7：オーディオ再生中に通話した場合、相手電話への発信ができません。電話発信を行う前に、オーディオ再生を停止又は終了してください。
- ※8：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ再生ができません。
- ※9：BT Audio 停止時に、再生操作によりBluetooth接続が切断されてしまいます。切断された場合は、再度Bluetooth接続を行ってください。
- ※10：一部の特殊文字（☆等）について文字化けを起こすことがありますが、発信には問題ありません。
- ※11：ペアリングや自動接続に時間がかかることがあります。
- ※12：携帯端末側がAVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) が非対応の為、ヘッドユニットからBTオーディオの操作ができません。
携帯端末から操作が可能です。
- ※13：発信時及び着信時の電話番号表示が出来ず「-----」と表示されます。
この場合、着信・発信・不在着信履歴に残りませんので電話帳による発信を行って下さい。
- ※14：オーディオ再生中の着信の通話終了後、全曲一覧に戻ります。
- ※15：送信された各電話帳名が「No Support」表示は、正確な文字で表示されない場合があります。
- ※16：AVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ操作ができません。
- ※17：ペアリング後、車載器からのキー操作を1度しか受け付けず、以降は操作不可となります。
- ※18：AVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) に対応している携帯電話ですが、本機で曲戻り、曲送り操作ができません。

KCE-300BTJ Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/12/25現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読み込み		
					1件送信	複数件送信	全件送信
DisneyMobile	シャープ	DM001SH	○※6	○※7※9	○	-	○※5
		DM002SH	○※6	○※7※9	○	-	○※5
		DM003SH	○※6	○※1	○	-	○※5
EMOBILE	HUAWEI	H11HW	○※6	○	×※15	×※15	×※15
		H12HW	○※6	○	×※15	×※15	×※15
	HTC	S11HT	○※3※6	○※1	○	-	-
		S12HT	○※3※6	○※1	○	-	-
		S21HT	○※3※6	○	○	○	-
		S22HT	○※3※6	○※1	○	○	○
	東芝	H11T	○※6	○※1	○	-	○※5

- ※1：オーディオ再生中の通話終了後や発信中止後には、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。
- ※2：オーディオ再生中の着信で通話の場合、通話終了後のオーディオ再生は曲の始めから再生されます。
- ※3：着信時に携帯電話の「通話」ボタンを押した場合、携帯電話での会話となります。
- ※4：オーディオ再生中の着信に「拒否」した場合、オーディオが停止状態で復帰します。オーディオをお聞きになる場合、再度操作して下さい。
- ※5：電話帳を全件送信された場合、オーナー様の電話番号（自局）も自動的に登録されます。
- ※6：着信音が、携帯電話からも出力されます。
- ※7：オーディオ再生中に通話した場合、相手電話への発信ができません。電話発信を行う前に、オーディオ再生を停止又は終了してください。
- ※8：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ再生ができません。
- ※9：BT Audio 停止時に、再生操作によりBluetooth接続が切断されてしまいます。切断された場合は、再度Bluetooth接続を行ってください。
- ※10：一部の特殊文字（☆等）について文字化けを起こすことがありますが、発信には問題ありません。
- ※11：ペアリングや自動接続に時間がかかることがあります。
- ※12：携帯端末側がAVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) が非対応の為、ヘッドユニットからBTオーディオの操作ができません。
携帯端末から操作が可能です。
- ※13：発信時及び着信時の電話番号表示が出来ず「-----」と表示されます。
この場合、着信・発信・不在着信履歴に残りませんので電話帳による発信を行って下さい。
- ※14：オーディオ再生中の着信の通話終了後、全曲一覧に戻ります。
- ※15：送信された各電話帳名が「No Support」表示は、正確な文字で表示されない場合があります。
- ※16：AVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) に対応している携帯電話ですが、本機でオーディオ操作ができません。
- ※17：ペアリング後、車載器からのキー操作を1度しか受け付けず、以降は操作不可となります。
- ※18：AVRCP(オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル) に対応している携帯電話ですが、本機で曲戻り、曲送り操作ができません。